

Actiontec®Powerline Network Adapter Kit
up to **500** Mbps

Quick Start Guide

Model# PWR500, PWR504

This Quick Start Guide will walk you through the easy steps to install your Powerline Home Network Adapters.

A Connect the Home Network Adapter to a PC or Modem/Router

You will need the following items:

- One Single Port Powerline Home Network Adapter
- One Four Port Powerline Home Network Adapter
- Two Ethernet Cables

A Connect the Adapter to a PC or Modem/Router

Step 1 Get one **Powerline Home Network Adapter** from the box.



Step 2 Get one **Ethernet Cable**.



Step 3 Plug one end of the **Ethernet Cable** into the **Ethernet Port** on the bottom of the **Adapter**.




Note: An Ethernet port looks similar to a phone port but is slightly larger.

Step 4 Plug the **Home Network Adapter** into a **Power Outlet**.

Do **NOT** plug the Home Network Adapter into a power strip or wall outlet that uses surge protection as the Adapter may not work.



Step 5 Plug the other end of the **Ethernet Cable** into an **OPEN Ethernet Port** on your Modem or Router.



Step 6 Get the **4 Port Powerline Home Network Adapter** from the box. You will connect the 4 Port Adapter to the device(s) that you want to have Internet access.




Step 7 Get the 2nd **Ethernet Cable**.



Step 8 Plug one end of the **Ethernet Cable** into an **Ethernet Port** on the bottom of the **4 Port Powerline Home Network Adapter**.



Step 9 Plug the other end of the **Ethernet Cable** into the device that you want to connect to the Internet.




Note: You can repeat Steps 7 thru 9 for each device that needs to be connected to the Internet.

Step 10 Plug the **4 Port Powerline Home Network Adapter** into a **Power Outlet**.

Do **NOT** plug the Adapter into a power strip or wall outlet that uses surge protection as the Adapter may not work.



Étape 11 Make sure that the **LK light** on each Home Network Adapter turns Solid **Green**.



Congratulations!

You have successfully installed both Powerline Home Network Adapters.

These adapters ship with a generic encryption key. If you would like to change the key, go to www.actiontec.com/support for further instructions. If you require additional Home Network Adapters for additional computers/devices, they may be added by following the same steps in this guide.

www.actiontec.com/support

Questions? Call 1-888-436-0657 (USA)

Part No: 0530-0686-000

QS1179/0113

Actiontec®Kit Adaptador de Red
Doméstica para Línea Eléctrica
hasta **500** Mbps

Guía de Inicio Rápido

Modelo# PWR500, PWR504

Esta guía de inicio rápido le ayudará a través de pasos sencillos a configurar su adaptador de red.

A Conecte el adaptador de red doméstica a una computadora o módem/router

Usted necesitará los siguientes elementos:

- 1 adaptador de red doméstica para línea eléctrica de un puerto
- 1 adaptador de red doméstica para línea eléctrica de cuatro puertos
- Dos cables Ethernet

A Conecte el adaptador a una computadora o módem/router


Paso 1 Retire un **adaptador de red para línea eléctrica** de la caja.



Paso 2 Retire el **cable Ethernet**.



Paso 3 Conecte un extremo del **cable Ethernet** en el **puerto Ethernet** en la parte inferior del **adaptador**.




Note: El puerto Ethernet es similar a una toma de teléfono común, pero es ligeramente más grande.

Paso 4 Conecte el **adaptador de red** en la **toma de corriente**.

NO conecte el adaptador de red en un múltiple o toma de corriente que utiliza protección contra sobretensiones ya que el adaptador puede que no funcione.



Paso 5 Conecte el otro extremo del **cable Ethernet** a un **puerto Ethernet** sin uso de su módem o router.




Paso 6 Retire el **adaptador de red para línea eléctrica de 4 puertos** de la caja. Va a conectar el adaptador de 4 puertos al dispositivo(s) que desea tener acceso a Internet.




Paso 7 Retire el 2º **cable Ethernet**.



Paso 8 Conecte un extremo del **cable Ethernet** en el **puerto Ethernet** en la parte inferior del **adaptador de red para línea eléctrica de 4 puertos**.



Paso 9 Conecte el otro extremo del **cable Ethernet** en el dispositivo que desea conectar a Internet.




Nota: Puede repetir los pasos 7 a 9 para cada dispositivo que necesita que se conecte a Internet.

Paso 10 Conecte el **adaptador de red para línea eléctrica de 4 puertos** en la **toma de corriente**.

NO conecte el adaptador de red en un múltiple o toma de corriente que utiliza protección contra sobretensiones ya que el adaptador puede que no funcione.



Paso 11 Asegúrese que la **luz LK** en cada adaptador de red doméstica se vuelva **verde** sin parpadeo.



¡Felicitaciones!

Usted ha instalado satisfactoriamente los adaptadores de red doméstica para línea eléctrica.

Estos adaptadores se suministran con una clave de cifrado genérico. Si desea cambiar la clave, vaya a www.actiontec.com/support para obtener más instrucciones. Si necesita más adaptadores de red doméstica para computadoras o dispositivos adicionales, se pueden añadir siguiendo los mismos pasos en esta guía.

www.actiontec.com/support

¿Preguntas? Llame al 1-888-436-0657 (EE.UU.)

Actiontec®Adaptateur pour réseau à
domicile Powerline
Jusqu'à **500** Mbps

Guide de Démarrage Rapide

Modèle# PWR500, PWR504

Ce guide de démarrage rapide explique étape par étape l'installation de vos adaptateurs de réseautage domestique sur courants porteurs.

A Brancher l'adaptateur de réseautage domestique à un ordinateur ou un modem/router

La trousse comprend les éléments suivants:

- Un adaptateur de réseautage domestique sur courants porteurs à un port
- Un adaptateur de réseautage domestique sur courants porteurs à quatre ports
- Deux câbles Ethernet

A Brancher l'adaptateur à un ordinateur ou un modem/router

Étape 1 Sortez un **adaptateur de réseautage domestique sur courants porteurs** de la boîte.



Étape 2 Sortez également un **cable Ethernet**.



Étape 3 Branchez une extrémité du **cable Ethernet** dans le **port Ethernet** au bas de l'**adaptateur**.




Remarque: Un port Ethernet ressemble à un port téléphonique, mais il est un peu plus large.

Étape 4 Branchez l'**adaptateur de réseautage domestique** dans une **prise de courant**.

NE branchez **PAS** l'adaptateur de réseautage domestique dans une barre d'alimentation ou une prise de courant murale protégée par un limiteur de surtension, car l'adaptateur pourrait ne pas fonctionner.



Étape 5 Branchez l'autre extrémité du **cable Ethernet** dans un **port Ethernet OUVERT** de votre modem ou routeur.




Étape 6 Sortez l'**adaptateur de réseautage domestique sur courants porteurs à quatre ports** de la boîte. Vous brancherez l'adaptateur à quatre ports aux appareils que vous voulez connecter à Internet.




Étape 7 Sortez le second **cable Ethernet**.



Étape 8 Branchez une extrémité du **cable Ethernet** dans un **port Ethernet** au bas de l'**adaptateur de réseautage domestique sur courants porteurs à quatre ports**.



Étape 9 Branchez l'autre extrémité du **cable Ethernet** dans l'appareil que vous voulez connecter à Internet.




Remarque: Vous pouvez répéter les étapes 7 à 9 pour chaque appareil qui doit être connecté à Internet.

Étape 10 Branchez l'**adaptateur de réseautage domestique sur courants porteurs à quatre ports** dans une prise de courant.

NE branchez **PAS** l'adaptateur dans une barre d'alimentation ou une prise de courant murale protégée par un limiteur de surtension, car l'adaptateur pourrait ne pas fonctionner.



Étape 11 Assurez-vous que le **voyant LK** sur chaque adaptateur de réseautage domestique soit **vert** et fixe.



Félicitations!

Vous avez réussi à installer les deux adaptateurs de réseautage domestique sur courants porteurs.

Ces adaptateurs possèdent une clé de chiffrement générique. Si vous souhaitez changer la clé, allez au www.actiontec.com/support pour obtenir de plus amples renseignements. Si vous avez besoin d'adaptateurs de réseautage domestique supplémentaires pour d'autres ordinateurs ou appareils, vous pouvez les ajouter en suivant les mêmes étapes présentées dans ce guide.

www.actiontec.com/support

Si vous avez des questions, composez le 1-888-436-0657 (États-Unis).